



PUITS LAJEUNESSE

110, ROUTE 335, ST-LIN-LAURENTIDES, QC

info@puitslajeunesse.com

TEL : 450-439-2255 FAX : 450-439-8037 SANS FRAIS : 1-877-471-2155

RBQ : 8112-7854-51

VÉRIFICATION DE LA PRESSION D'AIR DU RÉSERVOIR PRESSURISÉ

- 1- Ouvrir un robinet d'eau froide, allez regarder la pression de départ et la pression d'arrêt sur le cadran du réservoir pressurisé.

Exemple : Pression du départ : 40 lbs ou 30 lbs
Pression d'arrêt : 60 lbs ou 50 lbs

- 2- Pour vérifier la pression dans le réservoir vous devez arrêter la pompe (donc fermer le breaker)

- 3- Ouvrir un robinet pour vider l'eau des tuyaux et réservoir pressurisé.

- 4- Vérifier la pression d'air dans le réservoir, dévisser le bouchon au-dessus du réservoir et avec un manomètre à air vérifier la pression d'air. Il devrait y avoir 2 lbs d'air de moins que la pression du départ de la pompe.

Exemple : Pression du départ 40 lbs : il devrait avoir 38 lbs d'air
OU
Pression du départ 30 lbs : il devrait avoir 28 lbs d'air

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous