



Puits Lajeunesse

Vente • Installation • Réparation de POMPE À EAU

TRAITEMENT D'EAU • PUIITS ARTÉSIEN

TRAVAUX DE FORAGE

110 Route 335, St-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2C1

Tel : (450) 439-2255 **Sans frais** : 1-877-471-2155 Fax : (450) 439-8037

Licence régie du bâtiment 8112-7854-51

Procédure de prise d'échantillon

Analyse bactériologique : *(Les résultats vous seront transmis dans les 3 à 5 jours ouvrables)*

1. S'assurer de n'avoir aucun boîtier (cartouches) entre le robinet et le point d'eau. Si c'est le cas, enlever la cartouche.
2. Enlever la crépine (screen) du robinet ou de la douchette.
3. Avec un linge propre imbibé d'eau de javel, désinfecter l'intérieur et l'extérieur du robinet. Il est recommandé de vous laver les mains avant de prendre le prélèvement.
4. Laisser couler à l'eau froide de 10 à 15 minutes. Ouvrir le contenant seulement au moment du prélèvement.
5.
 - a) Ouvrir le contenant en prenant soin de ne pas retourner ni déposer le bouchon.
 - b) Ne pas rincer ni enlever le produit du contenant.
 - c) Emplir le contenant jusqu'au cou.

Analyse physico-chimique : *(Les résultats vous seront transmis dans les 10 jours ouvrables)*

1. S'assurer de n'avoir aucun filtre (adoucisseur – déferisateur) ou boîtier (cartouches) entre le robinet et le point d'eau. Si c'est le cas, pour les filtres, mettre en position hors service (by-pass) et, pour les boîtiers, enlever la cartouche.
2. Ensuite, suivre les étapes # 2, 4, 5 c

LES RETOURS D'ÉCHANTILLONS SONT ACCEPTÉS DU LUNDI MATIN AU VENDREDI 10H00 A.M